

Reinigung des Gebersystem bei Geschirrspülern von Bosch / Siemens



Das Gebersystem besteht aus mehreren Bauteilen. Sie lassen sich zum Reinigen demontieren.



Unterer Sicherheitsschalter rausklipsen und schwarzen Schalthebel entnehmen.



Jetzt kann man die obere Druckkammer aus dem Gehäuse rausklipsen. Sicherheitskegel und Niveauheber (schwarzer Einsatz) lassen sich nun reinigen.



Um einen besseren Durchfluss weiterhin zu bekommen **kann** man ein 5mm Loch in den Niveaukegel bohren (siehe Photo) man erreicht dadurch ein geringfügiges anheben der Spüllauge.