

Demomodus bei der Bauknecht Waschmaschine abschalten (Displaymaschinen z.B. WAL10788)



Es ist schon des öfteren vor gekommen das durch "rumdrücken" bzw. durch spielen vom Sohn oder der Tochter bei diesen Maschinen der Demomodus aktiviert wurde. Dies wird dann auch im Display angezeigt. Leider steht aber kein Hinweis in der Bedienungsanleitung und selbst in den Serviceunterlagen über diese Geräte (zu denen der Endverbraucher keinen Bezug hat) ist kein Hinweis vermerkt.

Mit der folgenden Tastenkombination lässt sich dieser Demomodus wieder aktivieren und die Maschine wieder wie gewohnt benutzen:

Demo-Programm abschalten:

"i" und "<<" gleichzeitig drücken und über die Taste "Ein/Aus" die Maschine einschalten.

© Janko Hack <http://www.teamhack.de>